		FILE No.	ONDA20221001
昂达主板2022年10月技术通告		Pages	6
		REVISION	1.00
SUBJECT 技术通知	<u></u> Н	ISSUE DATE	2022. 10. 1
Intel 600、700系列芯片组主板 RAID 设置方法			
步骤一 打开VMD 步骤二 在Intel Rapid Storage Technology (RST) 中设置RAID 步骤三 安装系统,加载RAID驱动			
步骤一 打开VMD			
B660SD4/B660-VH/B660Plus/B760/Z790 打开VMD			
1.进入 BIOS, 选择			
主页 高級	2 UEFI Setup U 定 4 Aptio Setup - AMI Supported Enabled	D 读 高级	交 片组 Aptio Setup - AMI 店用 VMO控制器 別
出现新的选项, 这里不用设置			
上 上	EFI Setup Util 安全 o Setup - AMI	文 高級 高級 論 法 で 定置 そ で アCIe 2.5GBE Family Control	応片组 Aptio Setup - A
3. 按F10 保存配置后,重启电脑,按 F11,选择Setup,再次进入 BIOS设置。			

魔剑Z690/魔剑B660/B660M 打开VMD



2. 在 VDM Configuration 中,设置 **Enable VMD controller** 为 "**打开**" ,出现新的选项:



3. 按 F10 保存配置后,重启电脑, 按 F11, 选择 Setup , 再次进入 BIOS 设置。

步骤二 在 Intel Rapid Storage Technology (IRST) 中设置 RAID

1. 在 BIOS 中,选择 <mark>高级</mark>, 可以看到 出现一个新项目: I<mark>ntel Rapid Storage Technology</mark> 2. 选择 **Create RAID Volume**, 进行 RAID 生成:



