



Intel 芯片组 XMP内存 设置






DIMM 配置文件 选择 “XMP 配置文件 1”



内存电压 选择 “1.35伏”



按 F10 键，保存设置并重启，XMP设定OK.

| PREPARED BY | CHECKED BY | APPROVED BY |
|---------------|---------------|-------------|
| Deng 2022-9-1 | Mike 2022-9-1 | |
| | | |